

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: dxv@nt-rt.ru || <http://daviai.nt-rt.ru/>

Пост отгрузки битумной эмульсии


Пост отгрузки битумных эмульсий предназначен для загрузки битумных эмульсий в емкость автотранспорта с обеспечением комфортного опуска загрузочного шланга на дно емкости и его последующего подъема. Пост имеет две степени свободы. Поворотный узел позволяет избежать дополнительных маневров автотранспорта при подъезде под погрузку. Противовес рассчитан таким образом, чтобы оператор в одиночку осуществлял подъем и опуск коромысла с подвешенным к нему загрузочным шлангом. Пост может быть укомплектован счетчиком-расходомером, позволяющим задать требуемый объем эмульсии, который будет выкачан насосом, после чего он автоматически выключится.



Битумная эмульсия - это специфическая жидкость. Она обладает некоторой химической агрессивностью - катионные эмульсии имеют кислый характер, анионные - щелочной. В процессе хранения битумной эмульсии с ее поверхности испаряется влага и образуется так называемая «корка». Даже без нагрева качественная битумная эмульсия - это жидкость, которую можно легко перекачивать насосом, однако на внутренней поверхности, например, насоса остатки эмульсии могут разложиться, превратившись в битумную пленку. Таким образом, хранение и отгрузка битумных эмульсий - это задача обладающая своей спецификой.

Пост хранения и отгрузки битумных эмульсий - это комплектное решение, созданное на основе продукции собственного изготовления - вертикальных емкостей и поста отгрузки, связанных между собой трубопроводной обвязкой. Такой пост позволяет удобно решать задачу снабжения битумными эмульсиями потребителей, удаленных от места производства. Пост позволяет принимать

битумную эмульсию из автотранспорта и отгружать ее в автотранспорт, осуществлять циркуляцию битумной эмульсии. Температура битумной эмульсии поддерживается автоматически. Пост автономен, для его работы необходимо лишь подвести электроэнергию.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: dxv@nt-rt.ru || <http://davial.nt-rt.ru/>